

หัวเรื่อง	การตั้งค่าสัญญาณเสียงเบื้องต้น	เลขที่เอกสาร	02/1	
		วันที่รายงาน	14 มี.ค.55	
ประเภท	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน <input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง <input checked="" type="checkbox"/> ความยุ่งยาก/ ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	จัดทำโดย
		สุรพล โถมฉายแสง	พูนสิทธิ์ นะอ่อนศรี	เอกศักดิ์ เทพธานี

วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ตั้งค่าอุปกรณ์บันทึกเสียงกับกล้องวิดีโอได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา ใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพวิดีโอแล้วได้คุณภาพเสียงต่ำในขณะที่ถ่ายทำ

สมมุติฐานสาเหตุ ไมโครโฟนในกล้องมีการรับเสียงกว้างรอบทิศทาง ไม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการเสียงเฉพาะเจาะจงแหล่งเสียง

การแก้ไข



1. เปิดฝาครอบเครื่องบันทึกเสียงภายนอกทั้งตัวรับ / ตัวส่ง



2. กดเปิด ON/OFF เครื่องบันทึกเสียงภายนอกทั้งตัวรับ / ตัวส่ง แล้วปิดฝาครอบเครื่อง



3. ปรับเพิ่ม - ลดระดับความแรงของสัญญาณเสียงที่จะบันทึกด้วยสวิทช์ **AUDIO LEVEL** บนกล้องวิดีโอ โดยสังเกตระดับความแรงสัญญาณเสียงจากหน้าจอ LCD กล้องวิดีโอ



ข้อควรระวัง การตั้งค่าระดับเสียงไมโครโฟนภายนอกกับกล้องวิดีอนั้น ไม่ควรตั้งให้ระดับเสียงแรงเกินไปให้รักษาระดับอยู่ที่ส่วนสีเขียว โดยสังเกตจากสีของสถานะความแรงของสัญญาณเสียงบนหน้าจอ LCD ของกล้องวิดีโอ

ผลลัพธ์ที่ได้ สามารถถ่ายภาพวิดีโอออกมาแล้ว เสียงมีคุณภาพดี ชัดเจน มีเสียงรบกวนภายนอกน้อย

ผลที่ได้รับ	วันที่						
	ผู้ถ่ายทอด						
	ผู้รับการถ่ายทอด						