

หัวเรื่อง	การตั้งโหมดในการถ่ายภาพวิดีโอ	เลขที่เอกสาร	01.1/55
		วันที่รายงาน	มกราคม 55
ประเภท	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน <input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง <input checked="" type="checkbox"/> ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน
		สุรพล	พูนสิทธิ์
		พูนสิทธิ์	พูนสิทธิ์

**วัตถุประสงค์** เพื่อต้องการให้เลือกโหมดในการถ่ายภาพวิดีโอที่สนัได้อย่างถูกต้อง  
**ปัญหา** ไม่สามารถใช้กล้องวิดีโอเพื่อการถ่ายภาพวิดีโอที่สนัได้อย่างถูกต้อง  
**สมมุติฐานสาเหตุ** ไม่ค่อยได้ศึกษา และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพวิดีโอที่สนัอย่างสม่ำเสมอ  
**การแก้ไข**



1. โหมดในกล้องวิดีโอ โดยทั่วไปโหมดในกล้องวิดีโอจะมีอยู่ด้วยกัน 2 โหมด คือ โหมด Camera และ โหมด VCR



2. เลือกโหมด **Camera** เมื่อต้องการใช้สำหรับในการถ่ายภาพวิดีโอที่สนั



3. เลือกโหมด **VCR** เมื่อต้องการตรวจเช็คภาพหรือคุณภาพวิดีโอที่สนัที่ถ่ายไปแล้วไป



**ข้อควรระวัง** ควรเลือกโหมดในการใช้งานของกล้องให้ถูกต้องสำหรับการใช้งาน  
**ผลลัพธ์ที่ได้** สามารถเลือกใช้โหมดในการใช้กล้องวิดีโอได้อย่างถูกต้อง

ผลที่ได้รับ	วันที่						
	ผู้ถ่ายทอด						
	ผู้รับการถ่ายทอด						